

動作確認と 感度確認に!!

- 頻繁に感度チェックが必要な方に
- 校正の回数を減らしたい方に

ルミテスター コントロールキット Smart/PD-30/PD-20用

製品コード：60484 オープン価格

※ルミテスター PD-20/PD-30 用コントロールキットをお持ちの方は、
校正（有償）していただくことにより、ルミテスターSmartでもご使用いただけます。



ポジティブロッド ネガティブロッド

ルミテスター Smart

商品仕様

標準光源本体（ポジティブロッド）	
発光素子	緑色LED
R L U 値	本体ラベルに表示
充電	専用ACアダプタにて、30秒以上
外形寸法	直径 12mm × 長さ 135mm
重量	約 20g

ブランクチューブ（ネガティブロッド）	
R L U 値	0 RLU
R L U 値の許容差	最小 0RLU、最大 10RLU
外形寸法	直径 12mm × 長さ 150mm
重量	約 10g

※本装置は、ルミテスター Smart/PD-30/PD-20 専用です。
他社製品では、ご使用になれません。
※詳細につきましては、取り扱い説明書をご覧ください。
(取り扱い説明書は、弊社HP 製品一覧よりダウンロードできます)

付属品



ACアダプター

AC電源コード

AC電源コード(海外用)

使用方法（ポジティブロッド）



① 充電する

ネガティブロッドを
約30秒充電

② 測定する

ポジティブロッド本体を
ルミテスターの測定室に置いて測定

kikkoman

キッコーマンバイオケミファ株式会社

東京 〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1
TEL: 03-5521-5490 FAX: 03-5521-5498

大阪 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70
なんばパークス内パークスタワー5階
TEL: 06-6636-6867 FAX: 06-6636-6903

E-mail: biochemifa@mail.kikkoman.co.jp
URL: <https://biochemifa.kikkoman.co.jp>

※本カタログに記載された内容は、了解なしに変更させていただく事があります。
※ルミテスターはキッコーマングループの日本における登録商標です。

©2019 Kikkoman Corp(2501Q190401)